

Dieser Bedienungshinweis enthält Handlungsanweisungen zur Administration des Modulare Konnektors. Beachten Sie die Hinweise bei der Ausführung gemäß den im Handbuch beschriebenen Schritten.

Import aktueller TSL nach Wechsel des TSL-Vertrauensankers

Sollte der Konnektor über einen längeren Zeitraum nur offline betrieben werden, kann der Zustand eintreten, dass die installierte TSL abgelaufen ist. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, dass in diesem Zeitraum auch ein oder mehrere Wechsel des TSL-Vertrauensankers vollzogen wurden.

In diesem Fall würde ein manueller Import der aktuellen TSL fehlschlagen.

Um die aktuelle TSL importieren zu können, muss zuvor das Datum des Konnektors zurückgestellt und alle TSL eingespielt werden, bei denen ein Wechsel des Vertrauensankers erfolgt ist.

Als Wert ist ein Datum einzustellen, welches vor dem Ablaufdatum der TSL liegt, mit der der erste Wechsel des Vertrauensankers erfolgte. Die TSL sind in der zeitlichen aufsteigenden Abfolge, beginnend mit der ältesten TSL, einzuspielen.

Weiterführende Supportinformationen werden im Bedarfsfall über die Wissensdatenbank, abrufbar über ihren ITSM-Zugang, bereitgestellt.

Manuelle Konfiguration eines Kartenterminals

Beim manuellen Hinzufügen eines Kartenterminals, ist darauf zu achten, dass das Feld zur Angabe einer Portnummer leer gelassen wird. Der Konnektor verwendet automatisch die spezifizierten Ports.

Verwendung einer Karte nach Änderung der PIN

Wenn eine Karte nach der Änderung der PIN nicht verwendet werden kann, muss diese im Kartenterminal neu gesteckt und freigeschaltet werden.